

Kurzanleitung Interface 40903

Programmieren der Radio-Marke

Nach dem Anschließen des Gerätes und Einschalten der Zündung, blinkt die LED rot.
Die Fahrzeugerkennung erfolgt automatisch es bedarf keiner Programmierung.
Sobald die Fahrzeugerkennung abgeschlossen ist blinkt die LED grün bis die Autoradio Marke ausgewählt und abgespeichert ist.

AUSWAHL der AUTORADIO MARKE :

- Um die entsprechende Radiomarkte auszuwählen, drücken Sie die Taste **Vol+ der Lenkradfernbedienung** so oft wie in der Tabelle unten angegeben.
- Nach Drücken der Vol+ Taste kontrollieren, ob die LED in der angegebenen Blinksequenz mit einer Pause leuchtet.

Falls es nicht wie angegeben blinkt, kann man die Programmierung korrigieren:

- Durch Drücken von Vol+, falls die LED weniger als in der Tabelle angegeben blinkt.
- Durch Drücken von Vol- , falls es öfter als angegeben geblinkt hat.

SPEICHERUNG der AUTORADIO MARKE:

- Drücken Sie die Taste **SEEK+ der Lenkradfernbedienung** zur Bestätigung. Die LED leuchtet jetzt dauerhaft grün.
- Kabel für die Lenkradfernbedienung am Autoradio anschließen.
- Prüfen ob alle Funktionen korrekt ausgeführt werden. Bei Störungen, Interface neu starten (Reset) und die gesamte Programmierung neu vornehmen.

RESET DES INTERFACES:

- INTERFACE nicht von der Stromzufuhr trennen.
- Taste (Loch im Gehäuse) mit beiliegendem Stift solange drücken, bis die grüne LED erlischt.
- Jetzt Taste loslassen. Die LED blinkt rot und dann grün, bis die Auswahl der Marke des Autoradios programmiert ist.

Auswahl der wichtigsten Radiomodelle in folgender Tabelle. Andere Modelle entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung.

Clarion	nicht drücken - voreingestellt	LED grün blinken	SEEK+ drücken
Kenwood	1 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 2 mal	SEEK+ drücken
Jvc	2 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 3 mal	SEEK+ drücken
Alpine	3 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 4 mal	SEEK+ drücken
Pioneer	5 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 6 mal	SEEK+ drücken
Sony	6 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 7 mal	SEEK+ drücken
Panasonic	10 Mal Vol+ drücken.	Grüne LED blinkt 11 mal	SEEK+ drücken
Blaupunkt	15 Mal Vol+ drücken.	LED rot 1 Aufblinken + 6 Grüne LED	SEEK+ drücken
Zenec	13 Mal Vol+ drücken	Grüne LED blinkt 14 mal	SEEK+ drücken